

Betjeningsvejledning/Nulstillingsguide for Kontrolenhederne i JSM-serien

Nulstillingsvejledning:

Når der er en fejl i systemet, eller hvis håndkontrollen viser "RST", er det nødvendigt at initialisere løftebordet.

For at initialisere, skal du trykke og holde "NED"-knappen nede, indtil motoren stopper, og derefter slippe knappen. Tryk derefter på "NED"-knappen i 5 sekunder for automatisk at gå ind i initialiseringstilstand. Du må ikke slippe "NED"-knappen på dette tidspunkt; hvis du slipper "NED" knappen, vil systemet stoppe initialiseringstilstanden.

Når initialiseringen er fuldført, vil summeren give et bip, som indikerer, at initialiseringen er gennemført.

